



# TÉLÉVISION



GUIDE DE L'UTILISATEUR



**FIBRE**  
ARGENTEUIL

# TABLE DES MATIÈRES

---

## Découvrir le guide horaire et ses fonctions d'enregistrement numérique.

---

|   |    |
|---|----|
| 1. Fonctions de la télécommande . . . . .   | 3. |
| 2. Comment enregistrer une émission en direct? . . . . .                                  | 4. |
| 3. Comment programmer l'enregistrement d'une émission ou d'une série télévisée? . . . . . | 5. |
| 4. Comment programmer l'enregistrement d'une émission en répétition? . . . . .            | 6. |
| 5. Comment visionner et gérer mes enregistrements? . . . . .                              | 7. |

# TÉLÉCOMMANDE

## 1. Fonctions de la télécommande

### Contrôle de la télévision

- 1 Allumer/éteindre le téléviseur.
- 2 Mettre le volume en sourdine.
- 3 Augmenter/diminuer le volume du téléviseur.

### Contrôle du décodeur

- 4 Obtenir la description détaillée d'une émission.
- 5 Allumer/éteindre le décodeur.
- 6 Accéder au menu des options.
- 7 Confirmer une action.
- 8 Revenir à l'écran précédent.
- 9 Touches de navigation dans les menus.
- 10 Accéder au guide horaire complet.
- 11 Touches de navigation entre les chaînes.
- 12 Augmenter/diminuer le volume du décodeur Fibre Argenteuil.
- 13 Ajouter/enlever l'affichage des sous-titres.



# ENREGISTREMENT

À partir de cette page du guide de l'utilisateur, les informations suivantes concernent les fonctions de l'enregistreur numérique.  
NOTE: Si vous désirez profiter de l'option de l'enregistreur numérique, veuillez appeler le Service à la clientèle de Fibre Argenteuil.

## 2. Comment enregistrer une émission en direct?

**ENR. SÉRIE** : cette option permet d'enregistrer toutes les émissions portant le même titre. Les informations complètes sur la série sont fournies par le diffuseur de la chaîne pour permettre l'enregistrement automatique de tous les épisodes.

2.1. Appuyez sur  sur la télécommande Fibre Argenteuil.

2.2. À l'aide des flèches   , déplacez la surbrillance sur la case  et appuyez sur .



2.3. Une nouvelle page s'affiche, choisissez entre **ENREGISTRER** OU **ENR. SÉRIE**.



**ENREGISTRER** : débuter l'enregistrement.

**ENR. SÉRIE** : enregistrer tous les nouveaux épisodes de la série.

**LISTE DES ENR.** : gérer et annuler les émissions et les séries préalablement programmées.

2.4. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur  de la télécommande.

2.5. Lors du visionnement d'une émission, en tout temps, vous pouvez accéder à la liste de vos enregistrements en appuyant sur . Déplacez la surbrillance sur **MES ENREGISTREMENTS** et appuyez sur .

# PROGRAMMATION


## 3. Comment programmer l'enregistrement d'une émission ou d'une série télévisée?

**ENR. SÉRIE** : cette option permet d'enregistrer toutes les émissions portant le même titre. Les informations complètes sur la série sont fournies par le diffuseur de la chaîne pour permettre l'enregistrement automatique de tous les épisodes.

3.1. Appuyez sur  sur la télécommande Fibre Argenteuil pour afficher le guide horaire complet.

3.2. Utilisez  pour naviguer dans le guide horaire.

3.3. Sélectionnez l'émission à enregistrer en déplaçant la surbrillance et appuyez sur  pour confirmer votre choix.



3.4. Déplacez la surbrillance sur l'icône **ENREGISTRER** pour démarrer l'enregistrement **OU** sur **ENR. SÉRIE** pour enregistrer tous les nouveaux épisodes de la série, jamais diffusés.

3.5. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.



**LISTE DES ENR.** : gérer et annuler les émissions et les séries préalablement programmées.

# PROGRAMMATION


## 4. Comment programmer l'enregistrement d'une émission en répétition?

**ENR. RÉPÉTÉ** : cette option permet d'enregistrer toutes les émissions portant le même titre. Celles-ci peuvent être, soit une rediffusion ou soit que l'information nécessaire n'est pas fournie par le diffuseur de la chaîne pour permettre l'enregistrement automatique de tous les épisodes de la série télévisée.

4.1. Appuyez sur  sur la télécommande Fibre Argenteuil pour afficher le guide horaire complet.

4.2. Utilisez  pour naviguer dans le guide horaire.

4.3. Sélectionnez l'émission à enregistrer en déplaçant la surbrillance et appuyez sur  pour confirmer votre choix.



4.4. Déplacez la surbrillance sur l'icône **ENR. RÉPÉTÉ** et appuyez sur la touche  pour démarrer l'enregistrement de l'émission.



4.5. En utilisant les touches , choisissez l'option d'enregistrement répété vous convenant le mieux.

4.6. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.



 Il est possible d'enregistrer jusqu'à huit (8) émissions simultanément.

# MES ENREGISTREMENTS

## 5. Comment visionner et gérer mes enregistrements?


5.1. Appuyez sur  de la télécommande Fibre Argentueil.

5.2. Utilisez  et déplacez la surbrillance sur .

5.3. Appuyez sur  pour afficher votre liste d'enregistrements.

 : indique le nombre total d'émissions enregistrées ou à venir.

Espace disponible: indique le nombre d'heures d'enregistrement disponibles.




5.4. Pour annuler ou effacer un enregistrement,

utilisez  déplacez la surbrillance sur l'émission et appuyez sur la touche .




5.5. Déplacez la surbrillance sur l'option désirée et appuyez sur .

5.6. Confirmez votre sélection avec les flèches  et appuyez sur .



 Lorsqu'il y a un enregistrement en cours, la plage horaire de l'émission est identifiée par un icône rouge.





## **SOUTIEN TECHNIQUE ET AUTRES INFORMATIONS**

450 409-2012, option 2

Si nécessaire, référez-vous à notre site Web pour accéder à d'autres guides pratiques.



**450 409-2012**

[contact@fibreargenteuil.ca](mailto:contact@fibreargenteuil.ca)  
[fibreargenteuil.ca](http://fibreargenteuil.ca)