



FIBRE
ARGENTEUIL

INTERNET TÉLÉPHONIE TÉLÉVISION

Soutien Internet

Guide des équipements Modem et routeur




<< PRÉSENTATION DU ROUTEUR WIFI

Modèle: Adtran SR400ac

Le tableau suivant décrit les interfaces sur le dessus de l'appareil.


Interface
①
② WAN
③ Internet
④ WiFi 2.4GHz
⑤ WiFi 5GHz
⑥ LAN 1/2/3/4



<< Description du panneau latéral et de l'interface

Le tableau suivant décrit les interfaces et les boutons du panneau latéral.

Interface	Description
① WPS	Synchronisation au WiFi pour les appareils supportant le mode WPS.
② WiFi	Activer/désactiver le WiFi.
③ On/Off	Allumer/éteindre le routeur.





FIBRE

ARGENTEUIL

INTERNET TÉLÉPHONIE TÉLÉVISION

— Soutien Internet


Guide des équipements Modem et routeur



<< Description du panneau arrière et de l'interface

Le tableau suivant décrit les interfaces du panneau arrière.

Interface	Description
1 LAN 1/2/3/4	Ports pour ordinateur(s).
2 WAN	Câble CAT6 vers le modem.
3 Power	Prise d'alimentation électrique.




<< PRÉSENTATION DU MODEM

Modèle: Adtran TA411

Le tableau suivant décrit les interfaces du modem.

Interface	Description
1	Port fibre optique.
2	Alimentation téléphonique (si service de téléphonie).
3	Port réseau vers le routeur WiFi.
4	Prise d'alimentation électrique.
5	Connecteur de batterie de secours (optionnel).
6	VOICE: voyant lumineux lorsque le téléphone est en service. LAN: voyant lumineux du port réseau. FIBER: voyant lumineux du port fibre optique. POWER : voyant lumineux d'alimentation.



Ce voyant s'allume lorsque la ligne de téléphone est en fonction.

Ces voyants sont toujours allumés.
* Si l'un d'entre eux est éteint, la connexion est problématique.





INTERNET TÉLÉPHONIE TÉLÉVISION

FIBRE ARGENTEUIL

Soutien Internet

Guide des équipements Modem et routeur




<< PRÉSENTATION DU ROUTEUR WIFI

Modèle: Adtran 834-5

Le tableau suivant décrit les interfaces sur le dessus de l'appareil.

Interface	Description
1 LAN 1/2/3/4	Ports pour ordinateur(s).
2 WAN	Câble CAT6 vers le modem.
3 Power	Prise d'alimentation électrique.
4 Reset	Remettre les configuration d'usine



Soutien Internet

Guide des équipements Modem et routeur



<< Description du panneau avant



Ce voyant lumineux doit être blanc.





FIBRE
ARGENTEUIL

INTERNET TÉLÉPHONIE TÉLÉVISION

Soutien Internet

Guide des équipements Modem et routeur



<< PRÉSENTATION MODEM SDX 611

Modèle: SDX 611

Le tableau suivant décrit les interfaces sur le dessus de l'appareil.



Voyant fermé : aucune alarme
Voyant vert : mise à jour du logiciel en cours
Voyant vert clignotant : téléchargement de logiciel en cours
Voyant rouge : Aucune connexion fibre

Voyant fermé : aucune connexion Ethernet
Voyant vert : connexion Ethernet fonctionnelle
Voyant vert clignotant : connexion Ethernet active

Voyant rouge : aucune connexion
Voyant vert : Connecté
Voyant vert clignotant : tentative de connexion, mais aucun service
Voyant vert clignotant rapide : synchronisation en cours

Voyant allumé vert : équipement allumé
Voyant éteint : équipement fermé (vérifier le bouton d'alimentation et la prise électrique)
Voyant vert clignotant : équipement en cours de démarrage

Interface	Description
① LEDs	Voyant lumineux
② FIBRE	Port SC – Fibre optique
③ LAN	Port réseau vers le routeur WiFi
④ Alimentation	Prise d'alimentation électrique
⑤ Bouton d'alimentation	Bouton poussoir – Mise sous tension

